



小型マニホールドレギュレータ










マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

ARM5A Series


型式表示方法



①マニホールド取付方法


記号 取付方法 ダイレクト取付 DINレール取付 外観

②集中給気(IN)配管位置



③レギュレータブロックの連数

記号	連数				
1	1連				
2	2連				
3	3連 4連				
4	4連				
5	5連				
6	6連				
7	7連				
8	8連				
9	9連				
М	10連				




④IN·OUT継手種類(下図参照)

35 36

ミリサイズ								
取付位置		IN側				OU	T側	
継手種類	ストし	ノート	エノ	レボ	ストレート		エルボ	
記号	ø6	ø8	ø6	ø8	ø4	ø6	ø4	ø6
07	•				•			
08	•					•		
09		•			•			
10		•				•		
19								
20			•					•
21								
22								•
26								
27								•
28								
29		•						•
33			•		•			
34								

インチサイズ

取付位置		IN	側		OUT側			
継手種類	ストレート		エルボ		ストレート		エルボ	
記号	ø1/4	ø5/16	ø1/4	ø5/16	ø5/32	ø1/4	ø5/32	ø1/4
57	•				•			
58	•					•		
59								
60						•		
69							•	
70								•
71				•			•	
72				•				•
76	•						•	
77								•
78		•					•	
79		•						•
83			•		•			
84			•			•		
85				•	•			
86				•		•		





OUT側(裏面)

IN側



マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 **ARM5A Series**

⑤付属品

	圧力	計注)	集中給気ブロック取付位置				
	付き	なし	L側	R側	B側		
	136	74.0	(左側)	(右側)	(両側)		
記号			集中給気ブロック	集中給気ブロック	集中給気ブロック		
Α	•		•				
В	•			•			
С	•				•		
D		•	•				
E		•		•			
F		•			•		

注) 圧力計は銅系不可仕様に対応できません。

⑥準標準仕様

記号	なし	0.35MPa 設定 ^{注)}	ノン リリーフ
無記号	•		
1		•	
2			•
3		•	•

注)圧力計は、フルスパン0.8MPaのものが付きます。

JIS記号					
リリーフタイプ	ノンリリーフタイプ				
OUT	OUT				

⑦単位表記

記号	内容
無記号	製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
Z 注)	製品銘板、圧力計の単位表記はPSI

注) 新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの 販売となります。

標準仕様


型式		ARM5A		
減圧弁構造		直動式		
受圧方式		ピストン式		
リリーフ構造	標準	リリーフタイプ		
	準標準	ノンリリーフタイプ		
逆流機能		あり(アンバランス式)		
IN側チューブ外径		ø6,ø8,ø1/4",ø5/16"		
OUT側チューブ外径		ø4,ø6,ø5/32",ø1/4"		
保証耐圧力		1.5MPa		
最高使用圧力		1.0MPa		
設定圧力範囲	標準	0.05~0.7MPa		
改化江기电齿	準標準	0.05~0.35MPa(低圧タイプ)		
使用流体		空気		
周囲温度および使用流体温度		5~60℃		


注)逆流で使用する場合、設定圧力は0.1MPa以上でご使用ください。




ARM5A Series


流量特性(代表值)








流量 e/min (ANR)


















圧力特性(代表値)






構造図(集中給気仕様レギュレータブロック)







構成部品

番号	部品名	材質
1	ボディ(集中給気用)	PBT
2	ボンネット	PBT
3	ハンドル	POM
4	バルブ	HNBR・アルミニウム合金
5	ピストンアセンブリ	POM · NBR
6	調圧スクリュアセンブリ	
7	調圧スプリング	ステンレス鋼
8	バルブスプリング	ステンレス鋼
9	バルブガイド	黄銅

交換部品


番号	部品名	材質	部品番号
Α	Οリング	NBR	136019
В	継手アセンブリ	_	P.13参照
С	ポートプラグ	PBT · HNBR	P.14参照
D	クリップ	ステンレス鋼	136010


ARM5A Series

外形寸法図

ARM5AA

集中給気仕様(ダイレクト取付)





33 4,

ワンタッチ管継手部およびマニホールドオプションの 寸法については、P.10~P.14をご参照ください。

注) MAX寸法はハンドルアンロック時の寸法

DINレール品番

VVQ1000-90-7

VVQ1000-90-8

VVQ1000-90-9

VVQ1000-90-11

VVQ1000-90-12

VVQ1000-90-13

VVQ1000-90-14

VVQ1000-90-15

VVQ1000-90-16

VVQ1000-90-17

L2寸法

110.5

123

148

173

198

223

160.5

185.5


210.5

98


	IN側				OUT側			
継手サイズ	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ
	R	S	Т	U	٧	W	Х	Υ
ø4, ø5/32	_	_	_	_	2.5	6	11	35.5
ø6	3	12.5	19	35.5	3	6.5	11	36
ø1/4	3	12.5	19	35.5	6.5	6	11.5	38.5
ø8, ø5/16	5	13.5	21	38.5	_	_	_	

ARM5AB

集中給気仕様(DINレール取付)



※n=レギュレータブロックの連数



	D	9	Т	- 11	V	W	v	V	
手サイズ	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ	
		IN	側		OUT側				
•	U		7-					35	5 ((/ソト)トロック時)
l l					400	num annings annin			

	3	
	4	
゙ボ	5	
	6	
.5	7	
	8	
.5	8 9	
-	М	

連数

2


		IN	側			OU	T側	
継手サイズ	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ
	R	S	Т	U	٧	W	Х	Υ
ø4, ø5/32	_	_	_	_	2.5	6	11	37.5
ø6	3	12.5	19	37.5	3	6.5	11	38
ø1/4	3	12.5	19	37.5	6.5	6	11.5	40.5
ø8, ø5/16	5	13.5	21	40.5	_	_	_	_

マニホールドレギュレータ

個別給気仕様

ARM5B Series

型式表示方法




①マニホールド取付方法

記号	A	В
取付方法	ダイレクト取付	DINレール取付
外観		

②レギュレータブロックの連数

記号	連数			
1	1連			
2	2連			
3	3連			
4	4連			
5	5連			
6	6連			
7	7連			
8	8連			
9	9連			
М	10連			



③IN·OUT継手種類

ミリサイズ


ミソリイ	^							
取付位置		IN側				OU	T側	
継手種類	ストし	ノート	エノ	レボ	ストレ	ノート	エノ	レボ
記号	ø4	ø6	ø4	ø6	ø4	ø6	ø4	ø6
06	•				•			
07		•			•			
08		•				•		
18			•				•	
19				•			•	
20				•				•
25	•						•	
26		•					•	
27		•						•
32			•		•			
33				•	•			
34				•		•		


インチサイズ

取付位置		IN			OUT側			
継手種類								
記号	ø5/32	ø1/4	ø5/32	ø1/4	ø5/32	ø1/4	ø5/32	ø1/4
56	•							
57		•						
58		•				•		
68			•				•	
69				•			•	
70				•				•
75	•						•	
76		•					•	
77		•						•
82			•		•			
83				•	•			
84				•				

84

IN側





OUT側(裏面)

4付属品

記号	圧力計注)	形状
無記号	圧力計なし	
A	圧力計付き	

注) 圧力計は銅系不可仕様に対応できません。

⑤準標準仕様

記号	なし	0.35MPa 設定注)	ノン リリーフ
無記号	•		
1		•	
2			•
3		•	•

注) 圧力計は、フルスパン0.8MPaのものが付きます。

⑥単位表記

記号	内容
無記号	製品銘板・圧力計の単位表記はMPa
Z 注)	製品銘板・圧力計の単位表記はPSI

注) 新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの 販売となります。


ARM5B Series


標準仕様


型式		ARM5B		
減圧弁構造		直動式		
受圧方式		ピストン式		
リリーフ構造	標準	リリーフタイプ		
リソーノ悔追	準標準	ノンリリーフタイプ		
逆流機能		あり(アンバランス式)		
IN側チューブ外径		ø4,ø6,ø5/32",ø1/4"		
OUT側チューブ外径		ø4,ø6,ø5/32",ø1/4"		
保証耐圧力		1.5MPa		
最高使用圧力		1.0MPa		
沙宁工力祭田	標準	0.05~0.7MPa		
設定圧力範囲 	準標準	0.05~0.35MPa(低圧タイプ)		
使用流体		空気		
周囲温度および使用流体温度		5~60℃		

注)逆流で使用する場合、設定圧力は0.1MPa以上でご使用ください。

構造図(個別給気仕様レギュレータブロック)







構成部品

	· · · · · ·						
番号	部品名	材質					
1	ボディ(個別給気用)	PBT					
2	ボンネット	PBT					
3	ハンドル	POM					
4	バルブ	HNBR・アルミニウム合金					
5	ピストンアセンブリ	POM · NBR					
6	調圧スクリュアセンブリ	-					
7	調圧スプリング	ステンレス鋼					
8	バルブスプリング	ステンレス鋼					
9	バルブガイド						


交換部品


番号	部品名	材質	部品番号
Α	継手アセンブリ	_	P.13参照
В	ポートプラグ	PBT · HNBR	P.14参照
С	クリップ	ステンレス鋼	136010





マニホールドレギュレータ **ARM5B Series** 個別給気仕様 **ARM5B**


流量特性(代表值)
















圧力特性(代表值)






ARM5B Series


外形寸法図


ARM5BA

個別給気仕様(ダイレクト取付)



※n=レギュレータブロックの連数






注) MAX寸法はハンドルアンロック時の寸法


		IN	側			OU	T側	
継手サイズ	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ
	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ
ø4,ø5/32	2.5	6	11	35.5	2.5	6	11	35.5
ø6	3	6.5	11	36	3	6.5	11	36
ø1/4	6.5	6	11.5	38.5	6.5	6	11.5	38.5


ARM5BB

個別給気仕様(DINレール取付)



※n=レギュレータブロックの連数






		IN	側			OU	T側	
継手サイズ	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ
	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ
ø4,ø5/32	2.5	6	11	37.5	2.5	6	11	37.5
ø6	3	6.5	11	38	3	6.5	11	38
ø1/4	6.5	6	11.5	40.5	6.5	6	11.5	40.5

連数	DINレール品番	L2寸法
1	VVQ1000-90-6	85.5
2	VVQ1000-90-7	98
3	VVQ1000-90-8	110.5
4	VVQ1000-90-9	123
5	VVQ1000-90-10	135.5
6	VVQ1000-90-12	160.5
7	VVQ1000-90-13	173
8	VVQ1000-90-14	185.5
9	VVQ1000-90-15	198
М	VVQ1000-90-16	210.5




マニホールドレギュレータ **オプション**

集中給気仕様



個別給気仕様



ARM5A/B Series

レギュレータブロック

①OUT継手種類

ミリサイズ

	, , , ,				
記号	スト	レート	エルボ		
	ø4	ø6	ø4	ø6	
04	•				
05		•			
16			•		
17				•	

インチサイズ

66 67				•	
00					
55		•			
54	•				
己つ	ø5/32	ø1/4	ø5/32	ø1/4	
記号	スト	レート	エルボ		

④単位表記

記号		内容
無記号	製品銘板、	圧力計の単位表記はMPa
Z 注)	製品銘板、	圧力計の単位表記はPSI

注) 新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの 販売となります。

②付属品


記号	圧力	計 ^{注)}	増設用タイロッド		
	付き	なし	付き	なし	
Α	•		•		
В	•			•	
С		•	•		
D		•		•	

注) 圧力計は銅系不可仕様に対応できません。

③準標準仕様


記号	なし	0.35MPa 設定 ^{注)}	ノン リリーフ
無記号	•		
1		•	
2			•
3		•	•

注) 圧力計は、フルスパン0.8MPaのものが付きます。



注) マニホールド連結部にOリングが付いています。

個別給気仕様 ARM5B-R 06



①IN·OUT継手種類

ミリサイズ

	7 1							
		IN	側		OUT側			
記号	ストレ	ノート	エノ	レボ	ストレ	ノート	エノ	レボ
	ø4	ø6	ø4	ø6	ø4	ø6	ø4	ø6
06	•				•			
07		•			•			
80		•				•		
18			•				•	
19				•			•	
20				•				•
25	•						•	
26		•					•	
27		•						
32			•		•			
33				•	•			
34								

インチサイズ

		IN	側			OU	T側	
記号	ストレ	ノート	エルボ		ストレート		エルボ	
	ø5/32	ø1/4	ø5/32	ø1/4	ø5/32	ø1/4	ø5/32	ø1/4
56	•				•			
57					•			
58		•				•		
68			•				•	
69				•			•	
70				•				•
75	•						•	
76		•					•	
77		•						•
82			•		•			
83				•	•			
84								

③準標準仕様

記号	なし	0.35MPa 設定 ^{注)}	ノン リリーフ
無記号	•		
1		•	
2			•
3		•	•

注)圧力計は、フルスパン0.8MPaのものが付きます。

4単位表記

記号	内容
無記号	製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
Z 注)	製品銘板、圧力計の単位表記はPSI

注) 新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの 販売となります。

②付属品


	圧力	計注)	増設用タイロッド		
記号	付き	なし	付き	なし	
Α	•		•		
В	•			•	
С		•	•		
D		•		•	

注) 圧力計は銅系不可仕様に対応できません。



マニホールドレギュレータ **ARM5A/B Series**

集中給気ブロック



①集中給気(IN)配管位置

記号	1	2
配管位置	下	十
外観	†	Z

②IN継手種類

ミリサイズ

	IN側				
記号	ストレート		エル	レボ	
	ø6	ø8	ø6	ø8	
01	•				
02		•			
13			•		
14				•	

インチサイズ


	IN側				
記号	ストし	ノート	エル	ノボ	
	ø5/32	ø1/4	ø5/32	ø1/4	
51	•				
52		•			
63			•		
64				•	

③集中給気ブロック用タイロッド注)

記号	内容
無記号	タイロッドなし
Т	タイロッド付き

注) 詳細はP.14をご参照ください。

• 64



________ 注)マニホールド連結部にOリングが付いています。

エンドブロック

ARM5 EAL

エンドブロック・

マニホールド取付方法

Ei	号	取付方法	
	Α	ダイレクト取付	
	В	DINレール取付	


取付付置

	7/17/4
記号	取付位置
L	左側
R	右側

→給気仕様


記号	給気仕様
1	集中給気
2	個別給気

- ※1 R側エンドブロックのみ選択。L側エンドブロックは、無記号としてください。 ※2 集中給気仕様の場合、R側
- ※2 集中給気仕様の場合、R側 エンドブロックにはOリ ングが付きます。




L側エンドブロック R側エンドブロック 33 33 3.5 10 12.6 ダイレクト取付

L側エンドブロック



R側エンドブロック



DINレール取付


SMC


ARM5A/B Series

DINレール

VVQ1000-90-n

注) nは下記寸法表よりNo.を記入してください。 L寸法は外形寸法図をご参照ください。





L=12.5×n+10.5

NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L寸法	23	35.5	48	60.5	73	85.5	98	110.5	123	135.5
NO.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L寸法	148	160.5	173	185.5	198	210.5	223	235.5	248	260.5
NO.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
L寸法	273	285.5	298	310.5	323	335.5	348	360.5	373	385.5
NO.	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
L寸法	398	410.5	423	435.5	448	460.5	473	485.5	498	510.5

集中給気ブロック用ワンタッチ管継手

レギュレータブロック用ワンタッチ管継手



VVQ1000-	<u>- 50A</u>	HŲC	4
	継手 記号 ストレ L1 エル		
	記号 C4 C6	継手サイズ ・ サイズ ø4 ø6	
ストレートタイプ	N3 N7 エル	ø5/32 ø1/4 ッボタイプ	
>		Y	≥ ×


	集中給気ブロック用ワンタッチ管継手				
継手サイズ	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ	
	R	S	Т	U	
ø4, ø5/32	_	_	_	_	
ø6	3	12.5	19	35.5	
ø1/4	3	12.5	19	35.5	
ø8, ø5/16	5	13.5	21	38.5	

注) Oリング付きとなります。 交換の詳細は後付4を参照ください。

	レギュレ	レギュレータブロック用ワンタッチ管継手				
継手サイズ	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ		
	٧	W	Х	Υ		
ø4, ø5/32	2.5	6	11	35.5		
ø6	3	6.5	11	36		
ø1/4	6.5	6	11.5	38.5		
ø8, ø5/16	_	_	_	_		


注) Oリング付きとなります。 交換の詳細は後付4を参照ください。

マニホールドレギュレータ ARM5A/B Series



注) 0リング付きとなります。 交換の詳細は後付5を参照ください。






ポートプラグ

VVQ0000-58A

レギュレータ単体/ レギュレータブロック用ポートプラグ



注) 0リング付きとなります 交換の詳細は後付5を参照ください。

タイロッド

タイロッドはマニホールドの連数に対応して長さが異なります。

●レギュレータブロック用

レギュレータ ブロックの連数	タイロッド品番	長さ寸法
1	136016-1A	14
2	136016-2A	28
3	136016-3A	42
4	136016-4A	56
5	136016-5A	70
6	136016-6A	84
7	136016-7A	98
8	136016-8A	112
9	136016-9A	126
10	136016-10A	140

レギュレータ 増連用	タイロッド品番	長さ寸法
1連増連用	136020A	14


- 注1) レギュレータブロックを追加する場合には、 その連数に対応したタイロッドを選択するか、 増連用タイロッドを追加してください。
- 注2) この品番にて2本セットの手配となります。


●集中給気ブロック用

O		
集中給気 ブロック数	タイロッド品番	長さ寸法
1	136017-1A	16
2	136017-2A	32

- 注1) 集中給気ブロックを追加する場合には、レ ギュレータブロック用のタイロッドに集中 給気用タイロッドを追加してください。レ ギュレータ増連用タイロッドとは長さが異 なりますのでご注意ください。
- 注2) この品番にて2本セットの手配となります。








ARM5A/B Series

マニホールドの増連方法

●集中給気仕様の場合

集中給気ブロック、レギュレータブロックの増連や、位置の変更が可能です。



1 分解

- ①エンドブロック角部の十字穴付ナベ小ねじを緩めて外す。 ↓ (左右各2箇所)
- ②エンドブロック、集中給気ブロック、レギュレータブロックからタイロッドを外す。

2 追加部品(別途ご用意ください。)

- ①集中給気ブロック、レギュレータブロック
- ②タイロッド
 - (2) レギュレータブロックの連数に対応したタイロッド又は追加の増連用タイロッドが必要です。

3 組立

- ①複数のタイロッドをそれぞれ連結させる。
- ∨ ②L側エンドブロックにタイロッドを合わせ、十字穴付ナベ ↓小ねじを仮締めする。(2本)
- ③マニホールドの各ブロックの連結凹部にOリングがあるこ

 ↓とを確認し、各ブロックをタイロッドへ差込む。
- ④R側の十字穴付ナベ小ねじを仮締めする。(2本)
- ⑤マニホールドの両側から十字穴付ナベ小ねじを推奨の締付 トルクで本締めする。


△ 注意

- ①分解する前には、必ず入口・出口圧力が入っていないことを 確認し、内部の圧力を完全に排気してから作業をしてください。
- ②組立後、各ブロック間の接続、タイロッドねじの締付などが 不十分ですとエア漏れの原因になります。

確実に固定されていることを確認してからエアを供給し、エ ア漏れのないことを確認してからご使用ください。

●DINレール取付仕様の場合のDINレール取外し方法

分解図



|1|分解

- ①プラマイナベ小ねじを緩めて外す。(左右各1箇所)
- ②DINレールを横方向にスライドさせて外す。
- ③止メ金具を外す。


|2|組立

- ①止メ金具を元の位置に装着する。
- ②DINレールを挿入する。
- ③プライマイベ小ねじを推奨の締付トルクで締付ける。 (左右各1箇所)

SMC

●個別給気仕様の場合

レギュレータブロックの増連や、位置の変更が可能です。



1 分解

- ①エンドブロック角部の十字穴付ナベ小ねじを緩めて外す。 」(左右各2箇所)
- ②エンドブロック、レギュレータブロックからタイロッドを 外す。

2 追加部品(別途ご用意ください。)

- ①レギュレータブロック
- ②タイロッド
 - 注) レギュレータブロックの連数に対応したタイロッド又は追加の増連用タ イロッドが必要です。


3 組立

- ①複数のタイロッドをそれぞれ連結させる。
- ②L側エンドブロックにタイロッドを合わせ、十字穴付ナベ 「小ねじを仮締めする。(2本)
- ③各ブロックをタイロッドへ差込む。
- ④R側の十字穴付ナベ小ねじを仮締めする。(2本)
- ⑤マニホールドの両側から十字穴付ナベ小ねじを推奨の締付 トルクで本締めする。

⚠ 注意

①分解する前には、必ず入口・出口圧力が入っていないことを 確認し、内部の圧力を完全に排気してから作業をしてください。


●DINレール取付仕様の場合のDINレール取外し方法





レギュレータ 単体仕樣 **ARM5S** Series

型式表示方法



①レギュレータ取付方法

記号	A	В
取付方法	ダイレクト取付	DINレール取付 ^{注)}
外観		

注) DINレール取付タイプには、取付用の四角ナットと六角穴付 止メねじが付属しま す。(DINレールは付 属しません。) 取扱いは後付4を参 照ください。

②IN·OUT継手種類

ミリサイズ


取付位置	IN側					OU	T側		
継手種類	ストし	ノート	エノ	エルボ		ストレート		エルボ	
記号	ø4	ø6	ø4	ø6	ø4	ø6	ø4	ø6	
06	•				•				
07		•			•				
08		•				•			
18			•				•		
19				•			•		
20				•				•	
25	•						•		
26		•					•		
27		•						•	
32			•		•				
33				•	•				
34				•		•			

インチサイズ

JIS記号 リリーフタイプ

ノンリリーフタイプ

取付位置	IN側				OUT側			
継手種類								
記号	ø5/32	ø1/4	ø5/32	ø1/4	ø5/32	ø1/4	ø5/32	ø1/4
56	•				•			
57		•			•			
58		•				•		
68			•				•	
69				•			•	
70				•				•
75	•						•	
76		•					•	
77		•						•
82			•		•			
83				•	•			
84				•		•		



③付属品

記号	付属品		
無記号	圧力計なし		
Α	圧力計付き		

4準標準仕様

記号	なし	0.35MPa 設定 ^{注)}	ノン リリーフ
無記号	•		
1		•	
2			•
3		•	•

注) 圧力計は、フルスパン0.8MPaのものが付きます。

⑤単位表記

記号	内容
無記号	製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
Z 注)	製品銘板、圧力計の単位表記はPSI

注) 新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売と なります。

継手種類								
記号	ø5/32	ø1/4	ø5/32	ø1/4	ø5/32	ø1/4	ø5/32	ø1/4
56					•			
57					•			
58		•				•		
68			•				•	
69				•			•	
70				•				•
75	•						•	
76		•					•	
77		•						•
82			•		•			
83				•	•			
84				•		•		

標準仕様


#II_4		ADMEO	
型式		ARM5S	
減圧弁構造		直動式	
受圧方式		ピストン式	
1111 つ#*生	標準	リリーフタイプ	
リリーフ構造	準標準	ノンリリーフタイプ	
逆流機能		あり(アンバランス式)	
IN側チューブ外径		ø4,ø6,ø5/32",ø1/4"	
OUT側チューブ外径		ø4,ø6,ø5/32",ø1/4"	
保証耐圧力		1.5MPa	
最高使用圧力		1.0MPa	
- 1. 中 1.	標準	0.05~0.7MPa	
設定圧力範囲準標準		0.05~0.35MPa(低圧タイプ)	
使用流体		空気	
周囲温度および使用流体温度		5~60℃	
質量(ARM5SA-08-Aのと	:き)	33g	


注) 逆流で使用する場合、設定圧力は0.1MPa以上でご使用ください。





レギュレータ 単体仕様 **ARM5S Series**


流量特性(代表值)

















圧力特性(代表值)





ARM5S Series

構造図(レギュレータ)




構成部品

番号	部品名	材質
1	ボディ(単体用)	PBT
2	ボンネット	PBT
3	ハンドル	POM
4	バルブ	HNBR・アルミニウム合金
5	ピストンアセンブリ	POM · NBR
6	調圧スクリュアセンブリ	_
7	調圧スプリング	ステンレス鋼
8	バルブスプリング	ステンレス鋼
9	バルブガイド	黄銅
10	クリップ	ステンレス鋼

交換部品


番号	部品名	材質	部品番号		
Α	継手アセンブリ	_	P.20参照		
В	ポートプラグ	PBT · HNBR	P.14参照		
С	クリップ	ステンレス鋼	136010		




	IN側			OUT側				
継手サイズ	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ
	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ
ø4, ø5/32	2.5	6	11	35.5	2.5	6	11	35.5
ø6	3	6.5	11	36	3	6.5	11	36
ø1/4	6.5	6	11.5	38.5	6.5	6	11.5	38.5

ARM5SB 単体仕様(DINレール取付)

ワンタッチ管継手部の寸法および付属 品についてはP.20をご参照ください。





	IN側			OUT側				
継手サイズ	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ
	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ
ø4, ø5/32	2.5	6	11	37.5	2.5	6	11	37.5
ø6	3	6.5	11	38	3	6.5	11	38
ø1/4	6.5	6	11.5	40.5	6.5	6	11.5	40.5

レギュレータ **単体仕様** オプション










注) Oリング付きとなります。 交換の詳細は後付5を参照ください。







レギュレータ用ワンタッチ管継手













	レギュレータ用ワンタッチ管継手						
継手サイズ	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ			
	٧	W	Х	Υ			
ø4, ø5/32	2.5	6	11	35.5			
ø6	3	6.5	11	36			
ø1/4	6.5	6	11.5	38.5			
ø8, ø5/16	_	_	_	_			

注) Oリング付きとなります。 交換の詳細は後付5を参照ください。



ARM5 Series 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い戴き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「**危険**」「警告」「注意」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、ISO 4414^{×1}、JIS B 8370^{×2} およびその他の安全規則に加えて、必ず守ってください。

■表示の意味

表示	表示の意味				
⚠ 危険	切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。				
<u>♪</u> 注意	取扱いを誤った時に、人が傷害 ^{※3)} を負う危険が想定される時、および物的損害 ^{※4)} のみの発生が想定されるもの。				

- ※1) ISO 4414: Pneumatic fluid power General rules relating to systems
- ※2) JIS B 8370: 空気圧システム通則
- ※3) 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- ※4) 物的損害とは、機器・装置などにかかわる拡大損害をさします。

■選定/取扱い/用途について

- ①空気圧機器の適合性の決定は、空気圧システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。
 - ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は空気圧システムの設計者または 仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。このシステムの所期の性能、安全性の保証は、 システムの適合性を決定した人の責任になります。これからも最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、 機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。
- ②充分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
 - 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、充分な知識と経験を持った人が行ってください。
 - (充分な知識には、JIS B 8370「空気圧システム法則」およびその他の安全規則の理解を含みます。)
- ③安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。
- 0.1.機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。
- 2.機器を取外す時は、上述の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源である供給空気と該当する設備の電源の供給を遮断し、システム内の圧縮空気を排気すると共に、全てのエネルギー(液圧・スプリング・コンデンサ・重力)を開放してから行ってください。
- 3.機械・装置を再起動する場合、飛出し防止処置がなされているか確認し、安全を確認してから行ってください。
- ④次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策へのご配慮を戴くとともに、当社にご確認くださるようお願い致します。
- 1.明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。
- 2.原子力、鉄道、航空、車両、医療機器、飲料・食料に触れる機器、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、 および安全機器などへの使用。
- 3.人や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途への使用。
- 4.インターロック回路に使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの2重インターロック方式にしてください。 また、定期的に点検し正常に動作している事の確認を行ってください。

■免責事項について

- ①地震および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ②本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ③カタログ・取扱説明書で説明された以外の方法、および仕様範囲を超えたことにより生じた損害に関して、当社は 一切責任を負いません。
- ④当社が関与しない接続機器、ソフトウエアとの組合せによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。



ARM5 Series 小型マニホールドレギュレータ/共通注意事項①

ご使用の前に必ずお読みください。

設計·選定

⚠警告

①仕様をご確認ください。

本カタログ記載の製品は、圧縮空気システムにおいてのみ使用されるように設計されています。仕様範囲外の圧力や温度では破損や作動不良の原因となりますので、使用しないでください。 圧縮空気以外の流体を使用する場合は、当社にご連絡ください。

②本カタログ記載の製品は圧力機器指令(97/23/EC)第1 条2.1.3項および第3条1.4項に定める「安全アクセサリ」 として使用しないでください。

圧力機器指令では「安全アクセサリ」とは圧力装置が許容限度値を超 えることを防止するために設計されたデバイスと定義されています。

③設定圧力範囲をご確認ください。

設定圧力範囲を越えた出力圧力が、出口側装置の破損や作動不良を招く場合は、必ず安全装置を付けてください。

④入口圧力を抜いた時の残圧処理

出口圧力が低圧設定状態で入口側圧力を抜いた場合は、出口圧力の除去(残圧処理)ができない場合があります。

出口側圧力の除去を確実に行う場合は、残圧処理回路を設けてください。

⑤出口側密封回路およびバランス回路で使用する場合 使用できない場合がありますので、当社にご確認ください。

取付け

⚠警告

①取扱説明書は

よく読んで内容を理解した上で製品を取付けご使用ください。また、いつでも使用できるように保管しておいてください。

②メンテナンススペースの確保

保守点検に必要なスペースを確保してください。

③ねじの締付トルクの厳守

取付け時は、推奨トルクでねじを締付けてください。

配管

⚠注意

ワンタッチ管継手使用上の注意

1)チューブの装着

①外周に傷のないチューブを直角に切断してください。チューブ 切断の際はチューブカッタTK-1、2、3をご使用ください。ペン チ、ニッパ、ハサミ等は使用しないでください。チューブカッタ 以外の工具で切断すると、チューブ切断面が斜めになったり、 扁平したりして、確実に接着できず、接続後のチューブ抜けや エア漏れの原因となります。

また、チューブの長さは余裕を取ってください。

(2)チューブを握り、ゆっくりと押し込み、奥まで確実に差し込んでください。

配管

∧注意

- ③ 奥まで差し込んだらチューブを軽く引張り、抜けないことを確認してください。 奥まで確実に装着されていないと、エア漏れやチューブ抜けの原因となります。
- ④管継手とチューブにねじれ、引張り、モーメント荷重などが掛からないように、チューブ長さに余裕を持たせて配管してください。

2)チューブの離脱

- ①リリースブッシュを十分に押し込んでください。この時ツバを 均等に押してください。
- ②リリースブッシュが戻されないように押さえながら、チューブを抜いてください。リリースブッシュの押さえが不十分だと逆に食込みが増し、抜けにくくなります。
- ③離脱したチューブを再使用するときはチューブの食込んだ箇所を切断してご使用ください。チューブの食込んだ箇所をそのまま使用すると、エア漏れの原因やチューブが離脱しにくくなります。

当社以外のチューブ使用上の注意

- 1) 当社以外のチューブをご使用になる場合には、チューブ 外径精度が次の仕様を満足することをご確認ください。
 - (1)ナイロンチューブ

±0.1mm以内

- ②ソフトナイロンチューブ ±0.1mm以内
- ③ポリウレタンチューブ +0.15mm以内/-0.2mm以内 チューブ外径精度を満足していない場合は使用しないでくだ さい。チューブ接続できなかったり、または接続後エア漏れや チューブ抜けの原因となります。

空気源

∧警告

(1)清浄な空気をご使用ください。

圧縮空気が化学薬品、有機溶剤を含有する合成油、塩分、腐食性 ガス等を含む時は破損や作動不良の原因となりますので使用 しないでください。

∧注意

(1)エアフィルタを取付けてください。

レギュレータ近くの上流側に、エアフィルタを取付けてください。ろ過度は 5μ m以下を選定してください。

②アフタクーラ、エアドライア、ドレンキャッチなどを設定し対策を施してください。

ドレンを多量に含んだ圧縮空気は、レギュレータ、圧力計や他の空気圧機器の作動不良の原因となります。

③カーボン粉の発生が多い場合、ミストセパレータをレギュレータ上流側に設置して除去してください。

コンプレッサから発生するカーボン粉が多いとレギュレータ 内部に付着し、作動不良の原因となります。

以上の圧縮空気の質についての詳細は当社の「圧縮空気清 浄化システム」をご参照ください。





ARM5 Series 小型マニホールドレギュレータ/共通注意事項②

ご使用の前に必ずお読みください。

使用環境

▲警告

- (1)腐食性ガス、化学薬品、海水、水、水蒸気の雰囲気または 付着する場所では、使用しないでください。
- ②直射日光の当たる場所では、日光を遮断してください。
- ③振動または衝撃の起こる場所では使用しないでください。
- ③周囲に熱源があり、輻射熱を受ける場所では使用しない でください。

調整

魚 警告

レギュレータについて

- (1)入口圧力および出口圧力の圧力計表示圧を確認しながら設定 を行ってください。必要以上にハンドルを回し過ぎますと、内 部部品破損の原因になります。
- (2)調圧ハンドルは、ロックを解除して回してください。ロック状 態で回しますと、ボディとボンネット間の連結部が破損する原 因となります。
- ③調圧ハンドルの操作は、圧力上昇方向での六角レンチの使用は 可能ですが、圧力降下方向で使用しますと破損の原因となりま すので、手動で行ってください。

A 注意

レギュレータについて

- 入口圧力を良く確認してから設定を行ってください。
- ②出口圧力の設定範囲は、入口圧力の85%以下で行って ください。

ただし、設定圧力範囲内で行ってください。

- ③圧力調整は、ロックを解除して行い調整後はロックして ください。手順を誤りますとハンドル破損および二次側 圧力が変動する原因になります。
- (4)調圧ハンドルは、右回転で出口圧力上昇、左回転で圧力 降下となります。(圧力の設定は、上昇方向で設定くださ い。)

圧力計およびワンタッチ管継手について

①圧力計およびワンタッチ管継手はカセット式になって おり、自由な角度に回転可能です。 ただし、内部に圧力が入っていないことを確認し、エア を完全に排気してから行ってください。

保守点検

∧警告

(1)保守点検は、取扱説明書の手順で行ってください。 取扱を誤ると、機器や装置の破壊や作動不良の原因となります。

(2)メンテナンス作業

圧縮空気は取扱を誤ると危険ですので、製品仕様を守るとともに、 空気圧機器について十分な知識と経験のある方が行ってくだ さい。

③保守前点検

製品を取外す時は、供給している電源を切り、また必ず供給圧 力を止めて配管中の圧縮空気を排気して、大気開放状態を確認 してから行ってください。

4)保守後点検

取付け、修理後は圧縮空気や電気を接続し、適正な機能検査を 行ってください。もし、音が聞こえるほどの漏れが生じたり、機 器が適正に作動しない場合は、使用しないで、正しい取付けが されているか確認してください。

(5)改造の禁止

本体を改造しないでください。



ARM5 Series 各種ブロック/製品個別注意事項①

ご使用の前に必ずお読みください。

取扱い


⚠警告

ねじの締付けトルクを守って取付けてください。


締付トルクを越えて締付けた場合、取付ねじ、ブロック、金具等が破損する可能性があります。

また、締付トルク範囲未満で締付けた場合、接続ねじ部が緩む場合があります。


①レギュレータマニホールド仕様のタイロッド用十字穴 付ナベ小ねじ締付トルク



②レギュレータマニホールド仕様のDINレール止メ金具 用プラマイナベ小ねじ締付トルク



③レギュレータ単体仕様のDINレール取付用六角穴付止 メねじ締付トルク




∧注意


ワンタッチ管継手の交換

ワンタッチ管継手は、カセット式になっており容易に交換が可能です。ワンタッチ管継手は、下図のような方向から挿入しているクリップによって抜け止めされていますので、マイナスドライバ等でクリップを外して交換します。取付けは、ワンタッチ管継手が突き当たる位置まで挿入した後、クリップを再度所定の位置まで挿入してください。

(1)レギュレータブロック



②集中給気ブロック



- 注1)交換する前には必ず入口・出口圧力が入っていないことを確認し、内部の圧力を完全に排気してから作業をしてください。圧力が封入されたまま作業を行うと危険です。
- 注2) クリップを抜く際は、クリップに手を添えてゆっくり引 抜いてください。

強く引抜くとクリップが抜け飛ぶ可能性があり危険です。

- 注3) ストレートタイプのワンタッチ管継手を各ブロックより 抜取る際はクリップを外した後、ワンタッチ管継手部に チューブ又はプラグ(KQP-□□)を接続し、チューブ(ま たはプラグ)を保持して引抜いてください。 ワンタッチ管継手のリリースブッシュを保持して引抜く とリリースブッシュが破損する場合があります。
- 注4) 交換部品は確実に奥まで挿入されたことを確認した後、 クリップを確実に奥まで挿入してください。挿入不十分 のまま使用しますと抜ける可能性があり危険です。
- 注5) エルボタイプのワンタッチ管継手にチューブを差込む場合は、継手本体を手で保持しながらチューブを差込んでください。本体を保持しないでチューブを差込むと各ブロックやワンタッチ管継手に無理な力がかかり、エア漏れや破損の原因になります。





ARM5 Series 各種ブロック/製品個別注意事項②


ご使用の前に必ずお読みください。

取扱い

∧注意

圧力計・ポートプラグの交換

ワンタッチ管継手の交換方法と同様に圧力計·ポートプラグの交換も可能です。



- 注1) 交換する前には必ず入口・出口圧力が入っていないことを確認し、内部の圧力を完全に排気してから作業をしてください。 圧力が封入されたまま作業を行うと危険です。
- 注2) クリップを抜く際は、クリップに手を添えてゆっくり引抜いてください。
 - 強く引抜くとクリップが抜け飛ぶ可能性があり危険です。
- 注3) 交換部品は確実に奥まで挿入されたことを確認した後、クリップを確実に奥まで挿入してください。挿入不十分のまま使用しますと抜ける可能性があり危険です。





☆ 安全に関するご注意 | ご使用の際は「空気圧機器取扱い注意事項」(M-03-3)をご確認の上、正しくお使いください。

SMC株式会社 URL http://www.smcworld.com

東京営業所TEL.03-3502-2705 名古屋営業所TEL.052-461-3400 大阪営業所TEL.06-6459-5160 / 仙台·大宮·東京·厚木·静岡·豊田·小牧·名古屋·金沢·京都·門真·大阪·岡山·広島·福岡 / 札幌·郡山·山形·茨城·宇都宮·太田·長岡·千葉·西東京·横浜·甲府·諏訪·長野·沿津 浜松·豊橋·四日市·富山·滋賀·奈良·南大阪·尼崎·神戸·姫路·高松·松山·福山·山口 営業所 出張所 北九州·熊本·南九州

草加工場/〒340-8659埼玉県草加市稲荷6-19-1 TEL.0489-35-5707 筑波工場/〒300-2593茨城県水海道市大生郷町6133 TEL.0297-24-5600

お客様技術相談窓口

フリーダイヤル 00 0120-837-838 受付時間 9:00~17:00 [月~金曜日]

初版JZ 印刷JZ 300KS